

中表にして脇を縫います。

A: ウエスト
ゴム入れ部分

裏面

わ

B: オーバー
スカート部分
(透ける素材)

裏面

わ

裏面

C*アンダー
スカート
(透けない素材)

わ

A: ウエストゴム入れ部分と
C: アンダースカート部分を
縫い合わせます。

A: ウエスト
ゴム入れ部分

裏面

C*アンダー
スカート
(透けない素材)

裏面

裏表の合わせ方に注意して
A: ウエストゴム入れ部分と
B: オーバースカート部分を
縫い合わせます。

A: ウエスト
ゴム入れ部分

裏面

B: オーバー
スカート部分
(透ける素材)

表面

大人用のようなデザインの場合
B: オーバースカート部分には
ギャザーが入ります。
サンプルは
合印をつけて大きい針目で
粗くミシン 糸を引いて
合わせています。

実際はここに
アンダースカートが
接ぎ合わされています。